

MKS ボンド 建研式 接着剥離試験器

デジタル表示式

MKS Adhesion Tester

測定範囲

Model : BA-800D 0~30 kN



BA-800D

この試験器は建設省建築研究所、建材試験センター、住宅・都市整備公団のご指導により製作・改良された本体・加圧部一体形の垂直引張り試験器です。

機能・特長

モルタル、タイル、舗装道路、塗料、接合剤等、各部材の二層間における接着力測定し、その良否を検査・診断出来ます。

測定値はデジタル表示され、ピークホールドしますので読取りが正確です。

加圧機構は回転ハンドル式の油圧ポンプ及びシリンダーから成り、一体化され使いやすく軽量化されています。各現場や研究室でご使用出来ます。携帯に便利な軽量アルミケース付です。

主な仕様

型 式	BA-800D
最大荷重	30 kN
最小単位	0.1 kN
荷重表示	デジタル式 ピークホールド付
バッテリー	単三 1.5V × 3
機体の概寸	240 x 200 x 200 mm
重量 (本体)	約 6.5Kg



携帯用ケース

270x240x250 mm

オプション

使用可能サイズの接着板 角板 40x40 ~ Max. 110x110 mm

円板形 ϕ 100 mm ϕ 50 mm 各種タイル用 45x45, 45x95,

45x145, 60x108, 60x227 mm その他

電動ダイヤモンドカッター(乾式) ϕ 105 mm

※ アナログ表示タイプの機種は BA-800型 になります



各種接着板



株式会社 井谷 衡 機 製 作 所

〒146-0091 東京都大田区鶴の木三丁目17番13号
TEL (03)3758-1161番(代表)
FAX (03)3758-1164番
E-mail: itani@jasmone.ocn.ne.jp